

Блоки автоматического ввода резерва CHU - AVR

- > Используется для обеспечения первой категории электроснабжения

> К блоку автоматического ввода резерва (ABP) подключаются два ввода. В случае аварии на основной линии питания происходит автоматический переход на резервную линию. После восстановления питания на основной линии происходит автоматическое переключение с резервного на основной ввод

> Сигнализация питания и аварии на основном вводе
- > Контроль питания по превышению или снижению уровня напряжения на линии

> Контроль наличия и чередования фаз (для 3-фазных блоков ABP)

> Металлический корпус

> Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 °С

> Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)



Модель	Мощность, кВт	Напряжение электропитания (основной и резервной линии), В	Максимальный ток, А	Размеры (Ш×В×Г), мм	Масса, кг
CHU - AVR - V2,5	2,5	220	16	400×300×150	10,3
CHU - AVR - V4	4		25	400×300×150	10,4
CHU - AVR - V6	6		40	400×400×200	13,6
CHU - AVR - V5	5	380	16	400×400×200	12,6
CHU - AVR - V8	8		25	400×400×200	12,8
CHU - AVR - V13	13		40	400×500×200	16,2
CHU - AVR - V21	21		63	400×500×200	16,5
CHU - AVR - V27	27		80	400×500×200	17,3